



ween

HOME *Smart* HOME

Premiers pas
AVEC VOTRE WEEN

Votre Ween est maintenant entre vos mains !

C'est le moment de faire connaissance !

Plus que quelques étapes avant que vous ne découvriez le confort absolu selon Ween ! Vous trouverez dans ce livret les informations essentielles pour bien débiter cette aventure.

*Si vous avez la moindre question concernant l'installation ou l'utilisation de votre Ween, n'hésitez pas à nous contacter, par téléphone au **04 84 49 22 64**, ou par mail à : sos@ween.fr*

Dernière chose : n'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques et recommandations. C'est grâce à vous que nous nous améliorons et grandissons !

À très bientôt,

Jean-Laurent et Nathanaël

Co-fondateurs de Ween

www.ween.fr

Vous aimez Ween ?

Faites-le savoir autour de vous en nous rejoignant sur les réseaux sociaux !



1

Votre WEEN

ÉCRAN

- Températures et conditions ambiante
- Météo locale
- Date & Heure



- **Appui court** : Changement de consigne de température
- **Appui long** : Accès au menu

LED DE COULEUR

- **Bleu** : Tout va bien
- **Orange** : Perte de connexion avec le relais
- **Rouge** : Perte de connexion WIFI

- Vous pouvez retrouver une description plus détaillée dans
- la notice d'installation à l'intérieur de votre Pack Ween.

2

Votre RELAIS

BOUTON

- Vérifier l'état du relais



LED DE COULEUR

- **Vert** (1 flash/30s) : Tout va bien
- **Rouge** (1 flash/30s) :
Penser à remplacer les piles
- **Vert-Rouge-Vert** : Perte de connexion avec la Ween.
La reconnexion est automatique


- ⚠ Fonctionne uniquement
- sur piles. Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Alimentation possible sur source externe : nous contacter

3 Lancez L'APPLICATION WEEN



- **Téléchargez l'application WEEN** pour configurer votre Ween
- L'application est disponible sur l'**Apple Store** (IOS) et le **Google Play Store** (Android). Une fois installée, **suivez les instructions** sur votre écran
- Pensez bien à activer la **géolocalisation**, le **Wifi** et à autoriser la **connexion automatique** lorsque vous êtes à la maison. Désactivez le mode **“économie de batterie”**
- Besoin d'**aide** ? Contactez-nous sur **sos@ween.fr** ou par téléphone **04 84 49 22 64**

[Configurez votre WIFI]



Une fois l'application téléchargée et la Ween branchée, celle-ci va **clignoter en violet**. Il vous suffit à ce moment-là de **suivre les indications** sur l'écran de votre Ween (page 8 de la notice d'utilisation).

[Les différents modes de la Ween :]



La Ween fonctionne de manière complètement autonome. La consigne évolue entre la valeur **Confort** (au moins une personne présente) et **Réduit Mini**, en fonction des informations Smartphone, capteur et planning.

- Il n'y a plus rien à faire, laissez la Ween gérer votre chauffage au quotidien.



L'habitation est considérée **occupée** en permanence, sans limitation de durée. Les informations Smartphone et capteur sont ignorées. La consigne prend la valeur **Confort** sauf durant les plages de planning qui ont leur propre consigne.

- Si une personne, un proche, ou un membre de votre famille n'ayant pas l'Application Ween sur son smartphone, est ponctuellement présente dans la maison.



L'habitation est considérée **inoccupée** en permanence, sans limitation de durée. Les informations Smartphone, capteur, planning sont ignorées. Une consigne spécifique est appliquée. Elle est modifiable directement dans l'App.

- Idéal pour une maison secondaire ou une maison de vacances.

La Ween à besoin d'un peu de temps pour apprendre vos habitudes de vies ainsi que le comportement thermique de votre habitation. Après quelques semaines seulement, la Ween pourra vous fournir le confort unique et les économies d'un chauffage qui vous est personnalisé.



ween

HOME Smart HOME

Contact

Mail : sos@ween.fr

Tél : +33 4 84 49 22 64

Paris | Aix-en-Provence